

Montageanleitung für Ölspritzblech



Bild1



Bild2



Bild3

Blech wie oben gezeigt mittig auflegen, festspannen & bohren (6-6,5mm)



Bild4



Bild5



Bild6

Die Dichtfläche reinigen und ggf. Flach an senken (senken ist kein Muss)



Bild7



Bild8

Blech wie in Bild 7&8
gezeigt verschrauben.
Reihenfolge von außen
nach innen: Schraube,
Kupferring, Deckel,
Abstandshülse,
Spritzblech, U-Scheibe,
Sicherheitsmutter



Fertig montiertes Blech, so kann der Deckel nun mit neuer Dichtung wieder montiert werden.